

# Instructions pour la mise à jour du logiciel du boîtier via la carte CompactFlash

## Version du logiciel 2.0.4.1642

Il est possible de mettre à jour le logiciel du SD9 par l'intermédiaire de la carte CompactFlash. En particulier si vous ne disposez pas de l'interface IEEE1394, vous pouvez éprouver des difficultés pour la mise à jour via la connexion USB. Nous vous recommandons alors de procéder à l'installation du firmware en utilisant la carte mémoire, en suivant les instructions ci-dessous.

### Téléchargement du logiciel du boîtier (firmware)

1. Après avoir lu le [contrat de licence](#), téléchargez [UpdateSD9Prod.upd](#) à l'emplacement que vous souhaitez sur votre ordinateur à partir du site Web Sigma.

### Installation du firmware par transfert des données via la carte mémoire CompactFlash

2. Après avoir connecté un lecteur de carte sur votre ordinateur, copiez le fichier appelé [UpdateSD9Prod.upd](#) sur la carte mémoire, au niveau de la racine, et non dans le dossier "Images".
3. Placez la carte CompactFlash dans le boîtier, sans le connecter à votre ordinateur, et mettez le sous tension
4. Le témoin rouge d'acquisition s'allume pendant environ 40 secondes.

**Avertissement : IL NE FAUT NI ETEINDRE, NI UTILISER LE BOITIER TANT QUE LE TEMOIN ROUGE EST ALLUME !**

5. Pour vérifier que la mise à jour a été correctement effectuée, veuillez suivre la procédure ci-dessous
  - a. Appuyez sur la touche MENU à l'arrière de l'appareil
  - b. Sélectionnez l'item "Camera Info" (ou "Information boîtier" si vous avez modifié la langue)
  - c. Appuyez sur la flèche droite de la commande de navigation
  - d. Appuyez ensuite sur la flèche basse de la commande de navigation et vérifiez que "Digital:2.0.4.1642 Release" est affiché à la place de la version précédente.